Manual de usuario de LineSupply Fibra

Próximamente: Superior LineSupply (45 W) Fibra

Actualizado October 11, 2024



El LineSupply Fibra es un módulo para la alimentación adicional de dispositivos en la línea Fibra. El módulo está disponible en dos versiones: LineSupply (45 W) Fibra con una potencia de salida de hasta 45 W y LineSupply (75 W) Fibra con una potencia de salida de hasta 75 W.

El módulo funciona como parte del sistema Ajax, intercambiando datos con el hub a través del protocolo seguro de comunicación cableada Fibra.

El dispositivo es compatible con el Hub Hybrid (2G) y el Hub Hybrid (4G). No se proporciona la conexión a otros hubs, repetidores de señal de radio, ocBridge Plus ni a uartBridge.

El LineSupply es un dispositivo de la línea de productos cableados Fibra. Solo los partners acreditados de Aiax Systems pueden instalar, vender y gestionar dichos

dispositivos.

Comprar LineSupply Fibra

Elementos funcionales

LineSupply (45 W) Fibra LineSupply (75 W) Fibra



- 1. Indicadores LED del módulo.
- 2. Logo Ajax con indicador LED.
- 3. Soportes para instalar el LineSupply dentro de una Case (la carcasa se vende por separado).
- 4. Código QR con el ID del dispositivo para añadir el teclado al sistema Ajax.
- 5. Ranura para conectar la placa del interruptor antisabotaje al módulo. La placa del interruptor antisabotaje está incluida en el kit completo de la carcasa Case, que se vende por separado.
- 6. Terminales de entrada para conectar la línea Fibra al LineSupply.

- 7. Línea de salida con terminales para conectar los dispositivos cableados.
- 8. Terminales no utilizados en esta versión del módulo. En el LineSupply (75 W), estos sirven como segunda línea de salida para conectar dispositivos cableados.
- 9. Conector para conectar una batería de reserva de 12 V=, 7-18 Ah.
- 10. Terminales para conectar una alimentación de 100-240 V~.

Principio de funcionamiento

El LineSupply Fibra es un módulo para la alimentación adicional de dispositivos en la línea Fibra. Puede conectar el LineSupply en cualquier punto de la línea, incluso después de otro LineSupply.

El LineSupply (45 W) cuenta con una línea de salida, mientras que el LineSupply (75 W) ofrece dos líneas de salida para conectar dispositivos cableados. La cantidad máxima de dispositivos que se pueden conectar al módulo está determinada por el hub (100 dispositivos para el Hub Hybrid con la configuración estándar) y la potencia de salida del LineSupply.

La potencia de salida del módulo se distribuye entre los dispositivos conectados y la batería de reserva. Para el LineSupply (45 W), la distribución es de 30 W para dispositivos y de 15 W para la batería de reserva; para el LineSupply (75 W), es de 30 W para cada línea de salida y de 15 W para carga de batería.

El módulo tiene protección contra cortocircuitos y sobretensión en las líneas de salida Fibra. En caso de un cortocircuito o de sobrevtensión, el LineSupply apaga la línea de salida afectada e intenta restaurar la alimentación después de 12 segundos. Si el problema persiste, el módulo corta la alimentación de la línea de nuevo y repite este proceso hasta que se restablezca el funcionamiento normal.

El LineSupply identifica el tipo de mal funcionamiento y el sistema envía la notificación correspondiente a las apps Ajax.

Protocolo de transmisión de datos Fibra

El módulo utiliza la tecnología Fibra para transmitir alarmas y eventos. Este es un protocolo cableado de transmisión de datos que proporciona una comunicación bidireccional, rápida y fiable entre el hub y los dispositivos conectados.

Más información

Transmisión de eventos a la CRA

El sistema Ajax puede transmitir alarmas a la app de monitorización PRO Desktop, así como a la central receptora de alarmas (CRA) en los formatos SurGard (Contact ID), SIA (DC-09), ADEMCO 685 y otros protocolos.

El LineSupply puede transmitir los siguientes eventos:

- 1. Alarma antisabotaje y recuperación; el módulo incluye un conector para adjuntar una placa de interruptor antisabotaje, incluido en el kit completo de la Case.
- 2. Conexión/desconexión de la placa del interruptor antisabotaje.
- 3. Detección de baja tensión en la línea de salida del módulo y restauración de tensión a los valores normales.
- 4. Cortocircuito en la línea Fibra/restauración del suministro eléctrico.
- 5. Detección de sobretensión en la línea de señal de salida del módulo y restauración de tensión a los valores normales.
- 6. Conexión/desconexión de la batería de reserva al módulo.
- 7. Carga de batería de reserva baja y restauración de carga de batería.
- 8. Mal funcionamiento/restauración de la batería de reserva.
- 9. Pérdida/restauración de la alimentación principal.
- 10. Pérdida/restauración de la conexión entre el LineSupply y el hub.
- 11. La alimentación de la línea de salida del módulo está desactivada/activada.
- 12. Detección de mal funcionamiento; el módulo no puede cargar la batería de reserva.

- 13. Desactivación/activación permanente del dispositivo.
- 14. Desactivación/activación temporal única del dispositivo.
- 15. La temperatura del dispositivo está fuera de los límites aceptables; restauración de la temperatura a los valores normales.

La información que incluye el número de línea involucrado se transmite para todos los eventos en las líneas de salida del LineSupply (75 W).

Cuando se recibe una alarma, el operador de la central receptora de alarmas sabe exactamente qué sucedió y a dónde enviar a una unidad de respuesta rápida. La direccionabilidad de los dispositivos Ajax permite enviar eventos a PRO Desktop o a la CRA con el tipo de dispositivo, su nombre, grupo de seguridad y estancia virtual. Tenga en cuenta que la lista de parámetros transmitidos puede variar según el tipo de CRA y el protocolo seleccionado para la comunicación con la misma.

El ID y el número del dispositivo se pueden encontrar en sus estados, en la app Ajax.

Añadir el dispositivo al sistema

i

El LineSupply Fibra solo es compatible con el Hub Hybrid (2G) y el Hub Hybrid (4G). Solo los partners verificados pueden añadir y configurar los dispositivos Fibra en las apps Ajax PRO.

Tipos de cuentas y sus permisos

Antes de añadir un dispositivo

- 1. Instale la app Ajax PRO.
- 2. Inicie sesión en una cuenta PRO o cree una nueva.

3. Seleccione un espacio o cree uno nuevo.

Qué es un espacio

Cómo crear un espacio

La funcionalidad de espacio está disponible en las apps de las siguientes versiones y posteriores:
Ajax Security System 3.0 para iOS;
Ajax Security System 3.0 para Android;
Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 para iOS;
Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 para Android;
Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 para Android;
Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 para Android;
Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 para Murdoid;
Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 para Murdoid;
Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 para Murdoid;
Ajax PRO Desktop 4.0 para macOS;
Ajax PRO Desktop 4.0 para Windows.

- 4. Añada al menos una estancia virtual.
- 5. Añada un hub compatible al espacio. Asegúrese de que el hub esté encendido y tenga acceso a Internet a través de Ethernet, Wi-Fi y/o la red móvil.
- 6. Asegúrese de que el espacio esté desarmado y de que el hub no esté iniciando una actualización, comprobando su estado en la app Ajax.

Conexión al hub

Hay dos maneras disponibles para añadir los dispositivos en la <u>app Ajax PRO</u>: de manera automática y manualmente.

Automáticamente Manualmente

Para añadir un dispositivo automáticamente:

- 1. Abra la app Ajax PRO y seleccione el hub al que desea añadir el LineSupply.
- 2. Vaya a la pestaña Dispositivos 📼 y haga clic en Añadir dispositivo.
- 3. Seleccione Añadir todos los dispositivos Fibra. El hub escaneará las líneas Fibra. Después del escaneo, se mostrarán todos los dispositivos conectados al hub que aún no se han añadido al sistema.
- 4. Seleccione el dispositivo que desea de la lista. Una vez seleccionado, el indicador LED parpadeará para identificar este dispositivo.
- 5. Introduzca el nombre del dispositivo y especifique una estancia virtual y un grupo de seguridad si el Modo Grupo está activado. Haga clic en Guardar.

Si la conexión falla, verifique que la conexión por cable esté correctamente configurada antes de volver a intentarlo. Si ya ha añadido el número máximo de dispositivos al hub (para el Hub Hybrid, es de 100), recibirá una notificación de error al intentar añadir uno más.

Una vez conectado al hub, el teclado aparecerá en la lista de dispositivos del hub en la app Ajax. La frecuencia de actualización de los estados del dispositivo en la lista depende de la configuración de Jeweller/Fibra; el valor predeterminado es 36 segundos.

El LineSupply solo funciona con un hub. Al conectar a un nuevo hub, el detector deja de enviar eventos al hub anterior.

Añadir el teclado a un nuevo hub no lo elimina automáticamente de la lista de dispositivos del hub anterior. Esto debe hacerse a través de la app Ajax.

Fallos de funcionamiento

i





Cuando se detecta un fallo de funcionamiento de LineSupply, la app Ajax muestra un contador de fallos de funcionamiento en el icono del dispositivo. Todos los fallos de funcionamiento se muestran en los estados del módulo. Los campos con fallos de funcionamiento se resaltarán en rojo.

Se muestra un fallo de funcionamiento si ocurre lo siguiente:

- la carcasa ha sido retitrada de la superficie o si está comprometida su integridad;
- hay un cortocircuito en la línea Fibra;
- hay sobretensión en las líneas de señal de salida del módulo;
- hay baja tensión en la línea de salida del módulo;
- la batería de reserva no está instalada;
- la batería de reserva está funcionando mal;
- la carga de la batería de reserva es baja;
- la alimentación externa está desconectada;
- el módulo LineSupply tiene un mal funcionamiento y no puede cargar la batería de reserva;
- la temperatura de la sirena está fuera de límites permisibles;
- se pierde la conexión con el hub.



Si el mal funcionamiento ocurre en la línea de salida del LineSupply (75 W), la notificación correspondiente en el historial de eventos de la app Ajax tiene su número.

Iconos



Los iconos en la app muestran algunos de los estados del módulo. Para acceder a estos:

- 1. Inicie sesión en la app Ajax.
- 2. Seleccione un hub.
- 3. Vaya a la pestaña Dispositivos 🕒.

Ícono	Significado
. 1	Intensidad de la señal Fibra: muestra la intensidad de la señal entre el hub y el detector.
	Más información

	Nivel de carga de la batería del LineSupply, en porcentaje.
₿ ↑	Se ha excedido el umbral de temperatura del LineSupply.
×	La batería de reserva está funcionando mal o no está instalada.
@	El LineSupply se ha desactivado permanentemente. Más información
¥	Las notificaciones de alarma antisabotaje del LineSupply se han desactivado permanentemente. <u>Más información</u>
ç0 Ö	LineSupply se ha desactivado hasta el primer desarmado del sistema. Más información
<u>ጋ</u> ~ወ	Las notificaciones de alarma antisabotaje de LineSupply se han desactivado hasta el primer desarmado del sistema. Más información
\rightarrow	El dispositivo no se ha transferido al nuevo hub. Más información

Estados



Power for input line Supplied Output Line 1 Power Unit Load
Output Line 1 Power Unit Load
0,63 A/1,2 A
CI= Output Line 2 Power Unit Load 0,56 A/1,2 A
Battery Charge 100%
니 Lid Closed
External Power

Los estados incluyen información sobre el dispositivo y sus parámetros de funcionamiento. Puede encontrar los estados del LineSupply en la app Ajax:

- 1. Vaya a la pestaña Dispositivos 🕒.
- 2. Seleccione el LineSupply en la lista.

Parámetro	Significado
Mal funcionamiento	Al hacer clic en (i), se abre una lista de fallos de funcionamiento del LineSupply. El campo solo se muestra si se detecta un fallo de funcionamiento.
Intensidad de señal Fibra	Intensidad de la señal Fibra entre el dispositivo y el hub. El valor recomendado es de 2–3 barras. Fibra es un protocolo para la transmisión de eventos y alarmas del LineSupply.
Conexión vía Fibra	 El estado de conexión en el canal Fibra entre el dispositivo y el hub: En línea: el detector está conectado al hub. Estado normal. Desconectado: el detector ha perdido la conexión con el hub. Compruebe la conexión del detector.
	Estado de alimentación en la línea de entrada:

Alimentación para la línea de entrada	 Conectada: la línea de entrada del módulo está alimentada. Desconectada: la línea de entrada del módulo no está alimentada.
Carga de unidad de alimentación / Carga de unidad de alimentación línea de salida 1	La corriente consumida por los dispositivos Fibra conectados al módulo. Para el LineSupply (75 W), este es el valor para la primera línea de salida. El módulo puede proporcionar hasta 1,2 A de la corriente de salida en cada línea.
Carga de unidad de alimentación línea de salida 2	La corriente consumida por los dispositivos Fibra conectados a la segunda línea de salida del módulo. El módulo puede proporcionar hasta 1,2 A de la corriente de salida en cada línea. Se muestra solo en los estados del LineSupply (75 W).
Carga de batería	 El estado de la batería de reserva: Nivel de carga en porcentaje. Mínimo. Cargando. Error. Batería desconectada.
	Estado del interruptor antisabotaje que reacciona ante cualquier intento de arrancar la carcasa de la superficie o violar su integridad: • No conectado: la placa del interruptor antisabotaje no está conectada al LineSupply. • Cerrada: el módulo está instalado en la

Тара	carcasa Case; el interruptor antisabotaje está conectado. Estado normal de la carcasa.
	 Tapa frontal abierta: la carcasa ha sido desmantelada. Verifique el estado de la carcasa.
	 Retirado del soporte: el módulo se ha retirado del soporte en la carcasa. Compruebe el soporte.
	Estado de la conexión de alimentación externa:
	 Conectado: el módulo está conectado a la alimentación externa.
Alimentación externa	 Desconectada: la fuente de alimentación externa está desconectada. Verifique la conexión del módulo a la alimentación externa.
	Estado de la alimentación en la primera línea de salida del módulo:
	 On: la alimentación de la línea de salida está activada.
	 Cortocircuito: se ha detectado un cortocircuito en la línea de salida.
Alimentación de la línea de salida / Alimentación de la línea de salida 1	 Sobretensión en las líneas de señal: se ha detectado alta tensión en las líneas de señal de salida del módulo.
	 Baja tensión: se ha detectado baja tensión en la línea de salida del módulo.
	 Apagado: la alimentación de la línea de salida está desactivada.
	Estado de la alimentación en la segunda línea de salida del módulo:
	 On: la alimentación de la línea de salida está activada

	 Cortocircuito: se ha detectado un cortocircuito en la línea de salida.
Alimentación de línea de salida 2	 Sobretensión en las líneas de señal: se ha detectado alta tensión en las líneas de señal de salida del módulo.
	 Baja tensión: se ha detectado baja tensión en la línea de salida del módulo.
	 Off: la alimentación de la línea de salida está desactivada.
	Se muestra solo en los estados del LineSupply (75 W).
	Muestra el estado de la función de desactivación permanente del dispositivo:
	 No: el dispositivo funciona en modo normal y transmite todos los eventos.
Desactivación permanente	 Solo tapa: las notificaciones sobre la activación del interruptor antisabotaje están deshabilitadas.
	• Totalmente: el administrador del hub ha excluido completamente el dispositivo del funcionamiento del sistema. El dispositivo no ejecuta los comandos del sistema ni notifica sobre las alarmas u otros eventos.
	Más información
	Muestra el estado de la función de desactivación temporal única del dispositivo:
	• No: el dispositivo funciona en modo normal.
Desactivación temporal única	 Solo tapa: las notificaciones sobre la activación del interruptor antisabotaje están desactivadas hasta el primer desarmado.
	 Totalmente: el dispositivo está completamente excluido del funcionamiento

	del sistema hasta el primer desarmado. El dispositivo no ejecuta los comandos del sistema ni notifica sobre las alarmas u otros eventos.
	Más información
Firmware	Versión de firmware del dispositivo.
ID dispositivo	ID del módulo. También disponible en el código QR en la carcasa del dispositivo y en su caja.
Dispositivo №	Número de bucle (zona) del dispositivo.
Línea №	El número de la línea Fibra a la cual está conectado el LineSupply.

Configuración

9:41	→ (II.
Gack LineSupply	(75W) Fibra
Name LineSupply (75W) Fibra	
Room Balcony	\$
Output Line 1	>
Output Line 2	>
ALERT WITH A SIREN	
If output line alarm is de	etected
Fibra Signal Str	ength Test >
User Guide	>
Of Permanent Dea	ctivation >
(1) One-Time Deac	tivation >

Para cambiar la configuración del LineSupply en la app Ajax:

- 1. Vaya a la pestaña Dispositivos 🕒.
- 2. Salaggiana al LingSupply on la lista

- z. Seleccione el LineSupply en la lista.
- 3. Vaya a la Configuración haciendo clic en el icono del engranaje 🔅.
- 4. Establezca los parámetros necesarios.
- 5. Haga clic en Atrás para guardar la configuración nueva.

Configuración	Significado	
Nombre	Nombre del módulo. Se muestra en la lista de dispositivos del hub, texto de los SMS y notificaciones en el historial de eventos. Para cambiar el nombre del dispositivo, haga clic en el campo de texto. El nombre puede contener hasta 12 caracteres cirílicos o hasta 24 caracteres latinos.	
Estancia	Seleccionar la estancia virtual a la que está asignado el LineSupply. El nombre de la estancia se muestra en el texto de los SMS y notificaciones en el historial de eventos.	
Línea de salida 1 / Línea de salida 2		
Alimentación de la línea de salida	Esta opción está habilitada por defecto y la línea de salida del módulo está alimentada. Si la opción está desactivada, la línea de salida no está alimentada.	
Detener la línea de alimentación si se interrumpe la alimentación desde el Hub	Si está activado y se interrumpe la alimentación desde el hub, el módulo cortará la alimentación a la línea de salida y a los dispositivos conectados a ella.	
Alertar con sirena si se detecta una alarma en la línea de salida	Cuando esta opción está activada, los sirenas añadidas al sistema se activarán en caso de alarma en la línea de salida (cortocircuito o sobretensión en las líneas de señal). La opción está deshabilitada de forma	

	predeterminada.
Test de intensidad de señal Fibra	Activa el modo Test de intensidad de señal Fibra del detector. Más información
Guía de usuario	Abre el Manual de usuario del LineSupply en la app Ajax.
	Permite al usuario desactivar el dispositivo sin eliminarlo del sistema.
	Hay tres opciones disponibles:
	• No: el dispositivo funciona en modo normal y transmite todos los eventos.
Desactivación permanente	 Solo tapa: el sistema solo ignora las notificaciones sobre la activación del interruptor antisabotaje del dispositivo. La opción está disponible si se conecta al módulo una placa de interruptor antisabotaje.
	 Totalmente: el dispositivo no ejecutará los comandos del sistema ni participará en los escenarios de automatización, y el sistema ignorará las alarmas y otras notificaciones del dispositivo.
	Más información
	Permite al usuario desactivar los eventos del dispositivo hasta el primer desarmado.
	Hay tres opciones disponibles:
	• No: el dispositivo funciona en modo normal.
Desactivación temporal única	 Solo tapa: las notificaciones sobre la activación del interruptor antisabotaje están desactivadas hasta el primer desarmado. La opción está disponible si se conecta al módulo una placa de interruptor antisabotaje.
	 Totalmente: el dispositivo está

	completamente excluido del funcionamiento del sistema hasta el primer desarmado. El dispositivo no ejecuta los comandos del sistema ni notifica sobre las alarmas u otros eventos. <u>Más información</u>
Desvincular dispositivo	Desvincula el dispositivo, lo desconecta del hub y elimina su configuración.

Indicación



El LineSupply cuenta con varios indicadores LED para informar sobre sus estados:

- 1. El indicador principal.
- 2. Indicador de alimentación externa del módulo.
- 3. Indicación del estado de la batería de reserva.
- 4. Indicador del estado de conexión de la línea de entrada.
- 5. Indicador del estado de alimentación de la línea de salida 1.
- 6. Indicador no utilizado en el LineSupply (45 W) Fibra / Indicador de estado de alimentación de la línea de salida 2 para el LineSupply (75 W) Fibra.

Indicador	Indicación	Evento
Principal	Se ilumina en verde. Al añadirlo automáticamente: el LED verde parpadea rápidamente al seleccionar el LineSupply de la lista. Al hacer clic en Añadir dispositivo, el LED verde parpadea una vez. Al añadirlo manualmente: el LED verde parpadea una vez.	Indicación estándar del módulo cuando está funcionando correctamente.
	Se ilumina en rojo.	 Mal funcionamiento: cortocircuitos; se excede el consumo de corriente en la línea de salida; hay sobretensión en las líneas de señal de salida del módulo.
Estado de conexión de la línea de entrada	Se ilumina en verde.	Cuando hay alimentación desde el hub.
Estado de alimentación de línea de salida 1	Se ilumina en verde.	Cuando la alimentación de la línea de salida está activada.
Estado de alimentación de línea de salida 2	Está desactivado en el módulo LineSupply (45 W). Se enciende en verde en el módulo LineSupply (75 W).	Un indicador se enciende en el módulo LineSupply (75 W) si la línea de salida está alimentada.
	Se enciende en rojo.	Si la polaridad se invierte al conectar la batería de reserva.
	Sin luz.	La batería de reserva no está instalada.
		La batería de reserva está

Estado de la batería de reserva	Se enciende en verde permanentemente.	cargada. La alimentación externa del módulo está conectada.
	Parpadea una vez cada 10 segundos.	La batería de reserva está cargada. La alimentación externa está desconectada.
	En caso de alarma, se enciende y se apaga suavemente una vez por minuto.	La carga de la batería de reserva es baja.
	Parpadea en verde cada 0,5 segundos.	La batería de reserva se está cargando.
Estado de alimentación externa del módulo	Se enciende en verde.	Cuando la alimentación externa del módulo está conectada.

Pruebas de funcionamiento

El sistema Ajax proporciona varios tests para seleccionar el lugar de instalación correcto de los dispositivos. Los tests no se inician de inmediato. Sin embargo, el tiempo de espera no supera la duración de un intervalo de ping entre el hub y el dispositivo. Puede comprobar y configurar el intervalo de ping en la configuración del hub (Hub \rightarrow Configuración $\textcircled{O} \rightarrow$ Jeweller o Jeweller/Fibra).

Para iniciar un test, en la app Ajax:

- 1. Seleccione el hub necesario.
- 2. Vaya a la pestaña Dispositivos 🕒.
- 3. Seleccione el LineSupply en la lista.
- 4. Vaya a su Configuración 🔅.
- 5. Haga el Test de intensidad de señal Fibra.

Seleccionar el lugar de instalación

Instale el LineSupply en la línea antes de los dispositivos Fibra que tengan mayor consumo de energía, a los que puede faltarles alimentación del hub. Éstos

podrían ser dispositivos como sirenas o teclados, por ejemplo. El LineSupply también puede funcionar como repetidor para ampliar el rango de la línea.

Si bien se puede instalar el módulo incluso después de otro LineSupply, evite conectar las líneas de salida Fibra del módulo en una topología en Anillo.

Al elegir el lugar de colocación del LineSupply, tenga en cuenta los parámetros que afectan su funcionamiento:

- Intensidad de la señal Fibra.
- La longitud del cable utilizado para conectar el LineSupply.
- La longitud del cable para conectar los dispositivos cableados al LineSupply.

Al diseñar el proyecto de sistema para un objeto, siga estas recomendaciones Solo los profesionales pueden diseñar e instalar el sistema Ajax. La lista de partners autorizados de Ajax está disponible aquí.

Instalación dentro de la carcasa Case

Para instalar el LineSupply, utilice una Case C (260) o una Case D (430), las que se venden por separado. Puede montar un LineSupply en una Case C (260) y varios módulos u otros dispositivos en una Case D (430). Utilice el configurador de Case para conseguir la colocación más óptima de sus dispositivos Fibra en la carcasa.

Cada carcasa Case cuenta con los soportes para los módulos, los conductos eléctricos y un interruptor antisabotaje que se puede conectar al LineSupply.





Más información sobre Case

No instale el LineSupply

- 1. En exteriores, ya que puede provocar una falla del módulo.
- 2. Dentro de las instalaciones donde los niveles de temperatura y humedad exceden los límites permisibles, ya que esto puede dañar el módulo.
- 3. En lugares con intensidad de señal Fibra baja o inestable, ya que esto podría provocar una pérdida de conexión con el hub.

Intensidad de señal Fibra

La intensidad de la señal Fibra está determinada por el número de paquetes de datos no transmitidos o dañados durante un cierto período de tiempo. El icono III en la pestaña Dispositivos 🕒 indica la intensidad de la señal:

- tres barras: intensidad de la señal excelente;
- dos barras: intensidad de la señal buena;
- una barra: intensidad de la señal baja, no se garantiza un funcionamiento estable;
- icono tachado: sin señal.

Test de intensidad de señal Fibra

Test de alimentación de las líneas

El test imita el consumo máximo de energía de los dispositivos conectados al hub. Si el sistema ha pasado el test con éxito, esto significa que todos sus dispositivos tendrán alimentación suficiente en cualquier situación.

Qué es el test de alimentación de las líneas

Tras el test, la app muestra una notificación con el estado de cada línea:

- test pasado con éxito;
- test pasado con fallos de funcionamiento;
- test fallido.

i

Si test de alimentación de las líneas falla o pasa con un mal funcionamiento, la lista de dispositivos indicará qué dispositivos están conectados al hub a través del LineSupply.

Para los dispositivos conectados al LineSupply (75 W), la lista también indica el número de la línea de salida en la que se encuentran los dispositivos.



Diseño

Es importante dissúar al prevente del sistema edesuadom ente para republicar la

es importante disenar el proyecto del sistema adecuadamente para garantizar la correcta instalación y configuración de los dispositivos. El proyecto debe respetar el número y tipos de dispositivos en las instalaciones, el lugar y altura concretas de su instalación, la longitud de las líneas cableadas Fibra, el tipo de cable que se usa y otros parámetros. Los consejos para diseñar los sistemas cableados Fibra están disponibles en este artículo.

El LineSupply se puede conectar a cualquier punto de la línea Fibra. Cuando se utiliza un cable par trenzado UTP cat.5, la longitud de la línea de salida (entre el LineSupply y el último dispositivo) puede ser de hasta 2000 metros. Cualquier dispositivo Fibra se puede conectar a la línea de salida del módulo, tales como detectores de apertura, detectores de movimiento, sirenas y teclados. Sin embargo, el número de dispositivos cableados en el sistema está limitado por la potencia de salida del módulo por línea (hasta 30 W) y por la especificación técnica del hub. Puede conectar hasta 100 dispositivos al Hub Hybrid.



Si bien los sistemas Ajax admiten topologías en Series y en Anillo, evite conectar las líneas de salida Fibra del módulo en una topología de Anillo.





Más información

Longitud y tipo de cable

Tipos de cables recomendados:

- U/UTP cat.5 4 × 2 × 0.51, material conductor. cobre.
- Cable de señal 4 × 0.22, material conductor: cobre.

La longitud máxima de la línea de hasta 2000 m es relevante cuando se utiliza cable U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0,51. Tenga en cuenta que el rango de conexión por cable puede variar si se utilizan otros tipos de cable. Hasta el momento no se ha probado ningún otro tipo de cable.

Verificación por calculadora

Para que pueda asegurarse de que el proyecto esté diseñado correctamente y que el sistema funcione en la práctica, hemos desarrollado la calculadora de alimentación Fibra. En la etapa de diseñar el sistema, la calculadora ayuda a comprobar la calidad de la comunicación y la longitud del cable para los dispositivos cableados Fibra.

Trabajos preparatorios

Disposición de cables

Antes de realizar el cableado, consulte las normas de seguridad eléctrica y contra incendios aplicables en su región. Asegúrese de seguir estas normas y reglamentos. Algunos consejos para la organización de los cables están disponibles en este artículo.

Ruteo del cableado

Antes de comenzar la instalación, recomendamos revisar exhaustivamente la sección Colocación del dispositivo. Siga el proyecto del sistema descrito sin modificaciones. La violación de las normas básicas de instalación del LineSupply y las recomendaciones de este manual puede resultar en un funcionamiento incorrecto, así como en una pérdida de comunicación con el dispositivo. Algunos consejos para llevar a cabo el cableado están disponibles en este artículo.

Preparar cables antes de conectarlos

Quite la capa aislante del cable solo con un alicate pelacables especial. Los extremos de los hilos que se insertarán en los terminales del dispositivo deben estar estañados o protegidos con terminales de conexión de cables eléctricos. Esto garantizará una conexión fiable y protegerá al conductor contra la oxidación. Algunos consejos para la preparación de los cables están disponibles en <u>este</u> artículo.

Instalación

- 1. Prepare los orificios para el cable en la Case con antelación.
- 2. Fije la carcasa Case con los tornillos del kit utilizando al menos dos puntos de fijación. Fije la carcasa Case en un punto con una zona perforada para que el interruptor antisabotaje reaccione a los intentos de desmontaje.
- 3. Desactive la alimentación de las líneas en la app Ajax PRO:
 - 1. Hub \rightarrow Configuración $\textcircled{O} \rightarrow$ Líneas \rightarrow Alimentación de las líneas.
- 4. Lleve el cable para conectar el LineSupply en la carcasa del hub. Conecte los hilos a la línea necesaria del hub.





- +24V: alimentación de 24 V..... A, B: terminales de señal. GND: tierra.
- 5. Fije el módulo en la carcasa Case utilizando los soportes.





6. Conecte los hilos a los terminales de entrada del LineSupply de acuerdo con el diagrama siguiente. Asegúrese de la correcta polaridad y del orden de las conexiones por cable. Fije el cable a los terminales con firmeza.





7. Conecte los hilos a los terminales de entrada del LineSupply de acuerdo con el diagrama siguiente. Asegúrese de la correcta polaridad y del orden de las conexiones por cable. Fije el cable de manera firme a los terminales.



8. Conecte el interruptor antisabotaje de Case al conector correspondiente del módulo.



9. Conecte el interruptor antisabotaje de Case al conector correspondiente del módulo. Asegure la batería en los soportes especiales suministrados en la Case.



10. Conecte la alimentación principal al conector correspondiente del módulo.



- 11. Luego, fije el cable con lazos.
- 12. Instale la tapa en la carcasa y fíjela con los tornillos del kit.
- 13. Active la alimentación de las líneas en la app Ajax PRO:
 - 1. Hub \rightarrow Configuración $\textcircled{O} \rightarrow$ Líneas \rightarrow Alimentación de las líneas.
- 14. Añada el LineSupply al hub.
- 15. Añada al hub conectado a los dispositivos cableados del módulo. Busque el algoritmo para añadir y configurar cada dispositivo en su manual de usuario.

Después de añadir dispositivos al hub, los estados que se muestran en la pantalla de las apps Ajax indican que están conectados al hub mediante el LineSupply. Para los dispositivos conectados al LineSupply (75 W), también se muestra el número de línea 16. Haga las pruebas de funcionamiento.

Mantenimiento

El dispositivo no necesita mantenimiento.

Especificaciones técnicas

Todas las especificaciones técnicas del LineSupply (45 W) Fibra

Todas las especificaciones técnicas del LineSupply (75 W) Fibra

Cumplimiento de normas

Configuración conforme a los requisitos EN 50131

Garantía

La garantía para los productos de Limited Liability Company «Ajax Systems Manufacturing» es válida durante 2 años tras la compra.

Si el dispositivo no funciona correctamente, póngase en contacto con el soporte técnico de Ajax primero. En la mayoría de los casos, los problemas técnicos se pueden resolver de forma remota.

Obligaciones de la garantía

Contrato de usuario

Póngase en contacto con el soporte técnico:

• • moil

- e-man
- Telegram

Fabricado por «AS Manufacturing» LLC

Suscríbase a nuestro boletín sobre una vida más segura. Sin correo basura

Email

Suscribirse