

SensoMAG M40

Conventional fire alarm heat and optical-smoke detector

English

SensoMAG M40 - Conventional fire alarm heat and optical-smoke detector Installation Instruction

ATTENTION: Read carefully this installation Instructions before installing the device!
The detector SensoMAG M40 is compatible with any conventional Fire Panel with fire alarm threshold between 10mA and 15mA (between 10mA and 30mA with B24RD fire base).

The SensoMAG M40 can be used with 4 base types:

- 1 B12L/U - Base with relay output (not covered by EN54-5/7);
- 2 B24 - Standard base;
- 3 B24D - Standard base with Schottky diode;
- 4 B24RD - Standard base with Schottky diode and increased alarm state current.

1. Choose the proper place for installation of the fire detector. Refer to the given installation instructions. **Note: Do not install the detector near sources of steam, condensation or smoke and close to natural heat sources.**

2. If you want to "lock" the detector to the base remove the little "tooth" (with the triangle shape) and break the plastic key off the base. Keep the plastic key in safe place to be able to open the detector later.

3. Mount the fire base on the ceiling of the protected premises using fixings according the mounting surface.

4. Connect the detector base to the fire panel using the wiring diagram.

ATTENTION: Disconnect the line power before installing the detector!

5. Insert the detector into the base and rotate clockwise until it drops into place. Continue to rotate the detector until it locks to the base - a click is heard.

6. If the detector has been locked to the base, when opening it for a scheduled maintenance service and cleaning you have to use the plastic key. Lightly press with the plastic key into the base opening and at the same time rotate the detector head counter-clockwise.

ATTENTION: In case of removing the detector's PCB for service maintenance, when mounting it back, find the colored dot sticker on the PCB and align it to the mark on the plastic body (visible from the outside). The hole next to the colored dot have to align with the pin on the plastic body. Gently press downwards to fix the PCB in place.

7. Test the detector for proper operation and LED indication.

Português

SensoMAG M40 - Detector óptico-térmico incêndio convencional Manual de Instalação

ATENÇÃO: Ler cuidadosamente este manual de instalação antes de instalar o dispositivo!
O detector SensoMAG M40 é compatível com qualquer central de incêndio convencional com intervalo de alarme de fogo entre 10mA e 15mA (entre 10mA e 15mA com base B24RD).

O detector SensoMAG M40 pode ser utilizado com 4 tipos diferentes de bases:

- 1 B12L/U - Base com saída de Relé (não cumpre a norma EN54-5/7);
- 2 B24 - Base Standard;
- 3 B24D - Base Standard com Diodo;
- 4 B24RD - Base Standard com Diodo e aumento da corrente de alarme.

1. Escolha o melhor local para a instalação do detector. Siga as instruções do manual de instalação fornecido. **Nota: Não instale o detector próximo de fontes de vapor, condensação ou fumo e fontes de calor.**

2. Se desejar "fechar" o detector na base, remova o "dente" em forma de triângulo e quebre a chave plástica da base. Guarde a chave plástica em local seguro para poder abrir o detector mais tarde.

3. Instalar a base do detector no tecto utilizando elementos de fixação apropriados à superfície na qual se pretende fixar o detector.

4. Ligar a base do detector à central de incêndio utilizando o esquema de ligação.

ATENÇÃO: Desligar a alimentação antes de instalar o detector!

5. Introduzir o detector na base e rodar na direcção dos ponteiros do relógio. Continuar a rodar até o detector estar fechado na base - um click é audível.

6. Para abrir o detector para Manutenção e limpeza tem de se utilizar uma chave plástica. Pressionar ligeiramente a chave plástica na base e ao mesmo tempo rodar o detector no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio.

ATENÇÃO: No caso de remover o PCB do detector para Manutenção, quando voltar a colocá-lo procure a etiqueta colorida no PCB e orientá-la pela marca no corpo em plástico do detector (visível do exterior). O espaço junto ao ponto colorido tem de coincidir com o pino no corpo em plástico. Pressione cuidadosamente para fixar o PCB.

7. Testar o detector e indicação dos LED'S para um funcionamento correcto.

Български

SensoMAG M40 - Конвенционален температурен и оптично-димен детектор Инструкции за инсталтиране

ВНИМАНИЕ: Прочетете внимателно инструкцията преди да пристъпите към инсталтиране на детектора!

Детектор SensoMAG M40 е съвместим с всеки конвенционален пожарен панел с праг на влизане в състояние ПОЖАР между 10mA и 15mA (между 10mA и 30mA с основа B24RD).

Детектор SensoMAG M40 е съвместим с 4 типа основи:

- 1 B12L/U - Релейна основа (не се покрива от EN54-5/7);
- 2 B24 - Стандартна основа;
- 3 B24D - Стандартна основа с Шотки диод;
- 4 B24RD - Стандартна основа с Шотки диод и увеличен ток в алармено състояние.

1. Изберете подходящо място за монтаж на детектора. Следвайте дадените инструкции за инсталтиране. **Забележка: Не инсталтирайте детектора в близост до източници на пара, дим, прах или топлина - пещки, камини и т.н.**

2. Ако желаете да "заключвате" детектора към основата отстранете зъбчето с триъгълна форма (използвайте малка плоска отвертка) и отчупете пластмасовия ключ. Съхранявайте пластмасовия ключ на достъпно място, за да можете при необходимост да свалите детектора от основата.

3. Монтирайте основата на тавана на помещението, като подберете винтове и дюбели според монтажната повърхност.

4. Извършете електрически монтаж съгласно приложената схема.

ВНИМАНИЕ: Изключете захранването на линията преди да монтирате детектора!

5. Поставете детектора в основата и го завъртете по посока на часовниковата стрелка до попадане в направляващите канали. Продължете да въртите докато маркерите на основата и детектора съвпадат - чува се щракване.

6. Ако детекторът е заключен към основата, за да го отворите за почистване и поддръжка трябва да използвате пластмасовия ключ. Леко натиснете с ключа в отвора на основата и едновременно с това завъртете детектора обратно на часовниковата стрелка.

ВНИМАНИЕ: В случай, че сте свалили платката на детектора за поддръжка, за да я монтирате обратно към корпуса, използвайте за ориентир цветния стикер в единия от ъглите ѝ. Завъртете платката така, че отворът от лявата страна на цветния стикер да съвпадне с репера от външната страна на корпуса. Отворът трябва да съвпадне с щифта отдолу. Натиснете внимателно платката надолу, за да я фиксирате на място.

7. Тествайте детектора за правилна работа и светлинна индикация.

Türkçe

SensoMAG M40 - Konvansiyonel sensor duman ve sıcaklık artış hızı dedektörü Montaj Kılavuzu

DİKKAT: Montaj yapmadan önce, dikkatle montaj talimatını okuyunuz!

SensoMAG M40 dedektör yangın rejimi düşük eşik değeri 10mA+15mA arası olan her konvansiyonel panel ile uyundur (değeri 10mA+15mA B24RD tip soket ile).

SensoMAG M40 dedektör 4 ayrı soket ile kullanılabilir:

- 1 B12L/U - röleli soket (EN54-5/7'e göre uyumlu değildir);
- 2 B24 - standart soket;
- 3 B24D - standart soket Schottky diod ile;
- 4 B24RD - standart soket Schottky diod ile ve alarm durumunda artan akım.

1. Dedektörün montaj yerini seçiniz. Verilen montaj talimatlarına uyunuz. **NOT: Dedektörü buhar, su kondenzı, duman ve sigara dumanı yakınına monte etmeyiniz. Dedektörü ısı kaynağı yakınına monte etmeyiniz, örneğin ocak, fırın gibi.**

2. Dedektör ile soketi birbirine bağlamak istediğinizde, üçgen şeklindeki "dişi" (küçük yassı tornavida yardımıyla) ayırın ve plastik anahtarı soketten koparın. Plastik anahtarı uygun bir yerde muhafaza edin. İhtiyaç olduğunda bu anahtar ile dedektörü soketten ayırabilirsiniz.

3. Dedektör soketini korunan alanın tavanına, uygun vida kullanarak monte ediniz.

4. Elektrik bağlantılarını ilgili şemaya göre yapınız.

DİKKAT: Elektrik montajı sırasında besleme olmalıdır!

5. Dedektörü sokete yerleştiriniz ve saat yönünde, kılavuz kanallara yerleşene kadar çeviriniz. Çevirmeye devam ediniz. Dedektör ve soket işaretleri karşı karşıya gelecektir ve kilitleme sesi duyulacaktır.

6. Eğer dedektör soketinden üçgen şeklindeki "dişi" ayırdıysanız, dedektörün temizliği ve bakımı ile ilgili plastik anahtarı kullanmalısınız. Hafifçe anahtarı soket deliğine bastırınız ve aynı zamanda dedektörü saat yönünde ters çeviriniz.

DİKKAT: Servis (bakım, onarım) için dedektör kisasını sökmek gerekirse, yeniden takarken PCB üzerindeki renkli etiketin plastik kasadaki işaretle denk gelmesine ve denk geldiğinde hafifçe itilerek monte edilmesine dikkat ediniz.

7. Dedektörü çalıştır ve ışıklı işaretler testine tutunuz.

CE 19
1293
DoP No: 049
Tested by EVPU: N.B.1293


1293-CPR-0634

Teletek Electronics JSC
14A Srebarna Str, 1407 Sofia, Bulgaria


EN 54-5: 2000
EN 54-5: 2000/A1: 2002
EN 54-7: 2000
EN 54-7: 2000/A1: 2002
EN 54-5: 2000/A1: 2006

Detector Class A1/R


SensoMAG Bases / Типове основи / Tipos de Bases / Soket



1 B12L/U



2 B24 3 B24D 4 B24RD



18020574, RevE, 03/2019

1. Fire Panel / Пожарозащитен панел / Central de Incêndio / Yangın kontrol paneli

2. B12L/U Base / Основа / Base / Soket (SensoMAG M40 INTR)

3. TEST AND MAINTENANCE

- Apply power to the detector.
- Wait for 30 sec.
- Exert influence on the fire detector by smoke generator (Aerosol Dispenser) or by aerosol simulator of smoke to test the optical part; or use heat tester (Cordless Heat Detector Tester or Heat Tester 110V>240V) at distance of 20 cm to test the heat part. Within 8 sec the fire detector will enter in fire condition. Both LEDs will light up.
- Power off the detector for 2 sec minimum. After resetting the detector will enter in duty mode and the LEDs will light off.

The service maintenance periods of the detector should be executed as follows:

- Inspection for visible physical damage - weekly.
- Operational test in real conditions - monthly.
- Check and clean dust contamination - six months.
- Check and clean base and head contacts and connections - annually.

4. WIRING DIAGRAM / СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ / ESQUEMA DE LIGAÇÃO / ELEKTRIK TERTIBATI DIYAGRAM

TESTE E MANUTENÇÃO

- Alimentar o detector.
- Esperar 30 seg.
- Exercer no detector influência de uma fonte de fumo (Aerosol Dispensador) ou outro dispositivo com aerosol simulador de fumo para testar a parte óptica; ou utilize o teste de temperatura (Teste de Temperatura sem fios ou Teste de Temperatura 110V>240V) a uma distância de 20cm para testar o sensor térmico do detector. Em 8 seg. o detector entrará em estado de alarme. Ambos os Led's acender-se-ão.
- Retire a Alimentação ao detector no mínimo durante 2 seg. Após efectuar o reset, o detector entrará em modo de manutenção e os Led's apagar-se-ão.

A Manutenção do detector deve ser efectuada:

- Inspeção de danos visíveis - semanalmente.
- Teste operacional em condições reais - mensalente.
- Verificação e limpeza de sujidade - semestralmente.
- Verificação, limpeza da base, contactos e ligações - anualmente.

*ATTENTION: When the EOL-module is only a capacitor, IT IS OBLIGATORY TO CONNECT a 100K resistor in parallel at the beginning of the line!
 *ВНИМАНИЕ: Когато EOL-модула е само кондензатор, Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се добави паралелно в началото на линията съпротивление 100K!
 *ATENÇÃO: Quando o módulo EOL (Fim de Linha) é somente um condensador, É OBRIGATORIO CONECTAR uma resistência de 100K em paralelo no inicio da linha.
 *DİKKAT: EOL modül sadece kondansatör ise, zorunlu olarak 100 K'lık bir direnç hattın başlangıcına paralel bağlanmalıdır!

5. LED Indication / LED Индикация / LED Indicaçao / LED göstergesi


6. PCB from above / Платката, гледана отгоре / PCB / PCB

Colored dot sticker / Маркировка (точка) / Marka ponto / Nokta işareti

Mark on the outside of the plastic body / Репер от външната страна на корпуса / Marca na parte externa do corpo plástico / Plastik kasanın dışındaki işaret

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / TEKNİK ÖZELLİKLER	Operating Voltage Range / Захранващо напрежение / Tensão de Funcionamento / Çalışma gerilimi	Average current consumption in quiescent state / Консумация в незадействано състояние / Consumo em estado de repouso / Ortalama Süknet Akımı	Alarm state current / Консумация при аларма: / Corrente de Alarme: / Alarm akımı:
- with base type B24 and B24D	- с основи B24 и B24D	- с основа B24RD	- с основа B24 и B24D
- with base type B24RD	- с основа B24RD	- с основа B12L/U	- с основа B24RD
- with base type B12L/U	- с основа B12L/U	- с основа B12L/U	- с основа B12L/U
Class (in accordance with EN54-5)	Клас (в съответствие с EN54-5)	Classe (de acordo com a norma EN54-5)	Sınıf (EN54-5'e göre uyumlu)
Output in alarm state at terminal RI (Towards terminals +IN /+OUT)	Ток в алармено състояние на клемата RI (към клемите +IN /+OUT)	Saída em estado de alarme no terminal RI (Para Terminais +IN /+OUT)	Terminal RI alarm durumundaki çıkış akımı (+IN/+OUT / klemenslere göre)
Degree of protection	Степен на защита	Grau de Protecção	Koruma Sınıfı
Wire Gauge for terminals	Сечение на използвания проводник	Secção dos fios nos terminais	Kullanılan kablo kesiti
Operational temperature range	Работен температурен обхват	Temperatura de funcionamento	Çalışma sıcaklık aralığı
Relative humidity resistance	Устойчивост на относителна влажност	Resistência à Humidade Relativa	Bağlı neme dayanıklılık
Dimensions (incl. base)	Размери (с монтирана основа)	Dimensões (incl. Base)	Ölçüler (soket dahil)
Weight (incl. base)	Тегло (с монтирана основа)	Peso (incl. Base)	Ağırılık (soket dahil)

This manual is subject to change without notice / Промяната на съдържанието на този документ е позволена без предизвестие / Este manual está sujeito a alterações sem aviso prévio / İmalatçıının, haber vermeden değışiklik yapma hakkı saklıdır



SensoMAG M40

Conventional fire alarm heat and optical-smoke detector

Español

SensoMAG M40 - Detector Óptico de Humo y Detector Térmico Convencional Instrucciones de instalación

ATENCIÓN: ¡Lea atentamente estas instrucciones antes de proceder a la instalación del detector!
El detector SensoMAG M40 es compatible con cualquier panel de incendios convencional, con umbral de entrada en estado de INCENDIO entre 10mA y 15mA (entre 10mA y 30mA, con base B24RD).
El detector SensoMAG M40 es compatible con 4 tipos de bases:

- 1 B12L/U - Base de relé (no cumple EN54-7);
- 2 B24 - Base estándar;
- 3 B24D - Base estándar con diodo Schottky;
- 4 B24RD - Base estándar con diodo Schottky y corriente eléctrica elevada en estado de alarma.

1. **Selección un lugar apropiado para la instalación** del detector. Siga las instrucciones de instalación que se han dado. **Observación:** No instale el detector cerca de fuentes de vapor, humo, polvo o calor: cocinas, chimeneas, etc.

2. Si desea bloquear el detector en la base, retire el denticulo con forma triangular (utilizando un destornillador pequeño y plano), quebrando y arrancando la llave de plástico. Guarde la llave de plástico en un lugar accesible para poder retirarlo, en caso de necesidad, el detector de la base.

3. **Instale la base** en el techo de la sala, seleccionando los tornillos y los tacos según la superficie de instalación.

4. **Realice el montaje eléctrico** según el esquema adjunto.

ATENCIÓN: ¡Desconecte la alimentación de la línea antes de efectuar la instalación del detector!

5. **Coloque el detector en la base** y hágalo girar en el sentido de la aguja del reloj, hasta que se introduzca en los canales guía. Siga girando, hasta que los marcadores de la base y el detector coincidan: se oye un chasquido.

6. Si el detector está bloqueado en la base, para desbloquearlo deberá utilizar la llave de plástico, con el propósito de su limpieza y mantenimiento. Apriete ligeramente con la llave en la abertura de la base, y, al mismo tiempo, haga girar el detector en el sentido inverso al de la aguja del reloj.

ATENCIÓN: En caso de que haya retirado el circuito del detector de mantenimiento, y, para volver a montarlo en el cuerpo, utilice como punto de referencia la pegatina de color que se encuentra en uno de sus ángulos. Haga girar el circuito de modo que la abertura de la parte izquierda de la pegatina de color coincida con el parámetro de referencia de la parte externa del cuerpo. La abertura deberá coincidir con la clavija que está por debajo. Apriete cuidadosamente el circuito hacia abajo para establecerlo en un lugar fijo.

7. Pruebe el funcionamiento correcto y la indicación luminosa del detector.

Français

SensoMAG M40 - Détecteur Multicritère Conventionnel Optique Et Thermovelocimétrique Instruction d'installation

ATTENTION: Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit!
Le détecteur SensoMAG M40 est compatible avec tout panneau incendie conventionnel fonctionnant sur alarme feu entre 10mA and 15mA.
SensoMAG M40 peut être utilisé avec 4 différentes bases:

- 1 B12L/U - Base avec sortie relais (non couvert par la EN54);
- 2 B24 - Base standard;
- 3 B24D - Base Standard équipée d'une diode Schottky;
- 4 B24RD - Idem avec tension d'alarme renforcée.

1. **Choisissez un bon endroit pour l'installation** du détecteur. Référez vous aux instructions d'installations. **Note:** Ne pas installer ce détecteur près de source de condensation, de vapeur, de fumées, et sources naturelles de chaleur.

2. **Pour verrouiller le détecteur sur sa base**, enlevez la petite "languette" (forme de triangle) et retirez la petite clé sur la base. Garder la clé en lieu sûr, pour pouvoir ouvrir le détecteur si besoin.

3. **Monter la base** sur le plafond de la pièce à équiper en utilisant les fixations adaptées à la surface du plafond.

4. **Connecter la base du détecteur** à la centrale en vous servant du diagramme.

ATTENTION: Déconnectez TOUJOURS l'alimentation avant de branches vos bases!

5. **Insérez le détecteur dans la base** et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à qu'il prenne sa place Continuer de tourner jusqu'à verrouiller – un clic se fait entendre.

6. Si le détecteur est verrouillé, pour l'ouvrir en cas de maintenance, utilisez la petite clé plastique. Insérez doucement la clé dans la base et tourner à contre sens des aiguilles d'une montre en même temps.

ATTENTION: En cas de maintenance si vous démontez le corps du détecteur, au remontage, prenez garde de réaligner le détecteur en orientant le sticker de couleur vers la marque dans le couvercle (visible de l'extérieur). Le trou proche de code couleur, doit coïncider avec le trou sur le couvercle plastique. Pressez doucement pour remettre le couvercle en place.

7. **Test de bon fonctionnement** du détecteur and indications LED.

Polski

SensoMAG M40 - Konwencjonalna Czujka typu Optyczna Dymu I Nadmiarowo-różniczkowa Ciepła Instrukcja instalacji

OSTRZEŻENIE: Przed montażem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję!
Czujka SensoMAG M40 jest kompatybilna z każdą konwencjonalną centralą sygnalizacji pożarowej o niskim progu alarmowania między 10 a 15mA.
Czujka SensoMAG M40 może być użyta z 4 typami gniazd:

- 1 B12L/U - Gniazdo z wyjściem przekaźnikowym (poza EN54);
- 2 B24 - Standardowe gniazdo;
- 3 B24D - Standardowe gniazdo z diodą Schottky'ego;
- 4 B24RD - Standardowe gniazdo z diodą Schottky'ego i podwyższonym stanem alarmowania.

1. **Wybierz odpowiednie miejsce dla montażu** czujki pożarowej. Posłuż się poniższymi instrukcjami montażu. **Uwaga:** Nie instaluj czujki w pobliżu źródeł pary lub jej kondensacji czy dymu oraz w pobliżu naturalnych źródeł ciepła.

2. **Jeżeli chcesz „zablokować” czujkę** w gnieździe usunąć mały „ząbek” (w kształcie trójkąta) i oderwać plastikowy kluczyczek od gniazda. Schowaj kluczyczek w bezpieczne miejsce, aby później otwierać nim czujkę.

3. **Zamontuj gniazdo** na suficie chronionego obszaru używając elementów montażowych odpowiednich dla danej powierzchni.

4. **Podłącz gniazdo czujki** do centrali pożarowej zgodnie ze schematem.

OSTRZEŻENIE: Przed instalacją czujki odłącz zasilanie linii!

5. **Założ czujkę na gniazdo i przekreślaj w prawo**, aż wskoczy na miejsce. Kręć nią nadal, aż czujka zatrzaśnie się w gnieździe – usłyszysz kliknięcie.

6. **Jeżeli czujka jest zablokowana w gnieździe**, aby ją otworzyć w celu konserwacji lub czyszczenia należy użyć plastikowy kluczyczek. Delikatnie wcisnij kluczyczek w gniazdo w wyznaczonym miejscu i jednocześnie przekreśl czujkę odwrótnie do ruchu wskazówek zegara.

OSTRZEŻENIE: W przypadku wymontowania płytki drukowanej czujki w celu serwisowym, przy ponownym jej montażu, należy odnaleźć naklejkę z kolorową kropką i skierować ją na znacznik na obudowie (widoczny na zewnętrznej części). Otwórz obok kolorowej kropki musi pokrywać się z kołkiem na plastikowej obudowie. Delikatnie wcisnij płytkę na jej miejsce.

7. **Sprawdź poprawne działanie czujki i wskaźnika LED.**

Italiano

SensoMAG M40 - Rivelatore Ottico Di Fumo + Termovelocimetrico Convenzionale Istruzioni di installazione

ATTENZIONE: Leggere queste istruzioni attentamente prima di installare il dispositivo!
Il rivelatore SensoMAG M40 è compatibile con qualsiasi centrale antincendio convenzionale con soglia di allarme incendio inferiore tra 10mA e 15mA.
Il rivelatore SensoMAG M40 potrà essere utilizzato con 4 tipi di base.

- 1 B12L/U - Base con uscita relé (non coperta da EN54);
- 2 B24 - Base standard;
- 3 B24D - Base standard con diodo Shotkey;
- 4 B24RD - Base standard con diodo Shotkey e corrente aumentata in stato di allarme.

1. **Selezionare la posizione adatta per l'installazione** del rivelatore incendio. Fare riferimento alle istruzioni di installazione. **N.B.:** Non installare il rivelatore vicino a sorgenti di vapore, condensa o fumo, tanto meno vicino a sorgenti di calore naturale.

2. **Se si desidera "bloccare" il rivelatore** alla base, rimuovere il "dentino" triangolare e staccare la chiavetta plastica sulla base. Conservare la chiavetta in un luogo sicuro in maniera tale di poter aprire il rivelatore in futuro.

3. **Fissare la base al soffitto** del locale utilizzando la viteria adatta al tipo di superficie.

4. **Collegare la base del rivelatore** alla centrale antincendio seguendo il diagramma di cablaggio.

ATTENZIONE: Prima di installare il rivelatore scollegare l'alimentazione!

5. **Inserire il rivelatore nella base e girarlo in senso orario** fino a quando arriva nella sua posizione. Continuare a ruotare il rivelatore fino a quando non si blocca nella base (si sentirà un "click").

6. **Sarà necessario utilizzare la chiavetta di plastica per aprire il rivelatore onde eseguire la manutenzione** e pulizia. Premere leggermente con la chiavetta di plastica nell'apertura della base e ruotare contemporaneamente il rivelatore in senso antiorario.

ATTENZIONE: Se si rimuove il PCB del rivelatore durante la manutenzione, allineare l'adesivo colorato con il segno all'esterno del corpo di plastica quando lo si rimonta. Il foro adiacente all'adesivo colorato dovrà coincidere con il perno sul corpo di plastica. Premere leggermente verso giù per incastrare il PCB.

7. **Testare il rivelatore** per funzionamento e indicazione LED corretto.

CE 19
1293
DoP No: 049
Tested by EVPU: N.B.1293


1293-CPR-0634

Teletek Electronics JSC
14A Srebarna Str, 1407 Sofia, Bulgaria


EN 54-5: 2000
EN 54-5: 2000/A1: 2002
EN 54-7: 2000
EN 54-7: 2000/A1: 2002
EN 54-5: 2000/A1: 2006

Detector Class A1/R


SensoMAG Tipos de bases / Typy gniazd/ Types de base / Tipi di base






1 B12L/U



2 B24 3 B24D 4 B24RD



18020574, RevE, 03/2019



B12L/U Base (SensoMAG M40 INTR)


Jumper Latch/Unlatch operation mode

Latch Mode Jumper ON



Unlatch Mode Jumper OFF

NO NC COM

30V/0.5A



***ATENCIÓN:** Cuando el módulo EOL es únicamente condensador, ES OBLIGATORIO añadir en paralelo al inicio de la línea una resistencia de 100K!
***OSTRZEŻENIE:** Gdy elementem EOL jest tylko kondensator, obowiązkowo należy równolegle podłączyć rezystor 100k na początku linii!
***ATTENTION:** Quand le module EOL est juste un condensateur, IL EST OBLIGATOIRE DE CONNECTER UNE RESISTANCE 100K en parallèle au départ de la ligne!
***ATTENZIONE:** Quando il EOL-modulo è solo un condensatore, è obbligatorio per collegare una resistenza da 100K in parallelo all'inizio della linea!



Indicación LED / Wskaźnik LED / Indication LED / LED Indicazioni

Parpadea/ Miganie / Clignotement/ Lampeggio 8 sec OK

Illuminada/ Świeci / Lumière on/ Accesi

No iluminada/ Nie świeci/ Lumière off/ Spenti

PRUEBA Y MANTENIMIENTO

1. Suministre tensión de alimentación al detector.
2. Espere durante 30 segundos.
3. Influya con un generador de humo (Aerosol Dispenser) u otro dispositivo de aerosol para ensayar la parte óptica, o bien utilice un probador térmico (Cordless Heat Detector Tester o Heat Tester 110V>240V) sobre el detector a una distancia de 20 cm. En los límites de 8 segundos después de la influencia, el detector deberá establecerse en estado de INCENDIO. Ambos diodos luminiscentes se iluminarán simultáneamente.
4. Interrumpa por 2 segundos, como mínimo, la alimentación del detector. Después de un rearme, el detector pasará a modo de reposo y ambos diodos LED se apagaran.

El mantenimiento de los detectores deberá efectuarse:

1. Revisión externa por daños mecánicos visibles: cada semana
2. Inspección de la capacidad de trabajo en condiciones reales: cada mes
3. Limpieza preventiva contra la contaminación de polvo: cada 6 meses
4. Inspección preventiva y limpieza del sistema de contacto: cada 1 año

TESTOWANIE I KONSERWACJA

1. Włącz zasilanie czujki.
2. Poczekaj 30 sekund.
3. Zadziałaj na czujkę generatorem dymu (w aerozolu) lub innym urządzeniem do symulacji dymu w celu sprawdzenia elementu optycznego oraz zastój tester czujek ciepła (Bezprzewodowy lub 110V>240V tester czujek ciepła) w odległości 20cm od czujki aby sprawdzić jej część termiczną. W przeciągu 8 sekund czujka przejdzie w stan pożaru. Oba LEDy się zapalą.
4. Wyłącz czujkę na minimum 2 sekundy. Po zresetowaniu czujka przejdzie w stan czuwania i LEDy zgasną.

Serwis czujki:

1. Inspekcja widocznych uszkodzeń fizycznych - raz w tygodniu.
2. Test działania w warunkach rzeczywistych - co miesiąc.
3. Sprawdzenie zaobudowania i przyczyszczenie czujki - co pół roku.
4. Sprawdzenie i przyczyszczenie gniazda, złączy i połączeń - raz do roku.

TEST ET MAINTENANCE

1. Alimenter le détecteur.
2. Attendre 30 sec.
3. Utiliser un générateur de fumée (Dispenser) ou un aérosol simulateur de fumée (CHEKKIT SMOKE). Pour tester la partie «optique»; ou utiliser un testeur de chaleur (Cordless Heat Detector Tester or Heat Tester 110V>240V) à une distance de 20 cm pour la partie «thermique». Dans les 8 secondes, le détecteur doit se mettre en mode "FEU". Toutes les LEDs s'allument.
4. Débrancher le détecteur pendant au moins 2 secondes. Après le redémarrage, le détecteur se met en mode veille et les LEDs sont éteintes.

Une bonne maintenance des détecteurs s'effectue sur le principe suivant:

1. Inspection visuelle pour défauts extérieurs - hebdomadaire.
2. Test opérationnel en condition réelle - mensuel.
3. Vérification et Nettoyage des poussières et dépôts intérieurs - tous les six mois.
4. Vérification et nettoyage de la base, des têtes, des connexions - annuelle.

TEST E MANUTENZIONE

1. Alimentare il rivelatore.
2. Attendere 30 secondi.
3. Testare il rivelatore con generatore di fumo (Dispenser) o altro dispositivo aerosol simulatore di fumo (CHEKKIT SMOKE) per controllare la parte ottica; oppure utilizzare il tester di calore (Cordless Heat Detector Tester o Heat Tester 110V>240V) ad una distanza pari a 20cm per testare la parte "calore". Entro 8 secondi, il rivelatore dovrà entrare in condizione incendio. Si illumineranno entrambi i LED.
4. Spegnere il rivelatore per 1 secondo (minimo). Dopo essersi resettato, il rivelatore entrerà nella modalità di funzionamento e gli LED si spegneranno.

La manutenzione del rivelatore dovrà includere:

1. Ispezione visiva per danno fisico - settimanale.
2. Test funzionale in condizioni reali - mensile.
3. Pulizia e pulveratura - semestrale.
4. Verifica e pulizia dei contatti e collegamenti della base ed il rivelatore - annuale.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / SPECYFIKACJA TECHNICZNA / SPECIFICATIONS TECHNIQUES / SPECIFICHE TECNICHE	Tensión de alimentación Consumo en estado no activado Consumo en estado de alarma: - con base tipo B24/ B24D. - con base tipo B24RD. - con base tipo B12L/U Clase (en conformidad con EN54-5) Corriente en salida para indicador remoto (RI) (Borneo +IN /+OUT) Grado de protección Sección de cable recomendado Diapasón de la temperatura de funcionamiento Resistencia a humedad relativa. Dimensiones (con base instalada). Peso (con base instalada).	Zakres napięcia zasilania Średni prąd dozorowania Prąd alarmowania: - z gniazdem B24 lub B24D - z gniazdem B24RD - z gniazdem B12L/U Klasa (zgodnie z EN54-5) Wyjście w stanie alarmu na zacisku RI. (W kierunku złączy +IN /+OUT) Stopień ochrony Przekrój przewodów Zakres temperatur pracy Wilgotność względna Wymiary (z gniazdem) Waga (z gniazdem)	Plage de fonctionnement Consommation moyenne au repos Tension en état d'alarme: - avec base type B24 et B24D - avec base type B24RD - avec base type B12L/U Classe (en accord avec EN54-5) Sortie en mode alarme en RI. (vers les terminaux +IN /+OUT) Degré de protection Section de câble pour terminaux Température de fonctionnement Résistance à l'humidité Dimensions (incl. base) Poids (incl. base)	Voltaggio di funzionamento Consumo medio in stato inattivo Corrente in stato d'allarme: - con base tipo B24 e B24D - con base tipo B24RD - con base tipo B12L/U Classe (in conformità a EN54-5) Uscita in stato d'allarme a terminale RI Grado di protezione Sezione per terminali Temperatura di Funzionamento Resistenza all'Umidità Relativa Dimensioni (incl. base) Peso (incl. base).	9 - 30 V DC (Nom. 12/24VDC) < 50µA 20 mA / 12; 30V 33 mA / 12V; 49mA/24V; 57mA/30V 18 mA / 9V; 29mA/12V; 32mA/15V A1/R 20mA (max)/ -3.3V IP30 0.4mm ² ± 2.0mm ² -10°C ± +60°C (93 ± 3%) @ 40°C ø102mm, h 48mm 170g
---	---	--	---	---	--

!El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios sin notificación previa!
Niniejsza instrukcja może ulec zmianie bez uprzedzenia!
Ce manuel peut être modifié sans préavis!
Questo manuale è soggetto a modifiche senza alcun preavviso!